

取扱説明書/料理編

クッキングガイド

日立スチームオーブンレンジ 家庭用 MRO-AX10形

このたびは日立スチームオーブンレンジをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。このクッキングガイドをよくお読みになり、正しくご使用ください。お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。

マイ・コンフィチュール (作りかた 112ページ)

ナノスチーム調理 **ヘリンーシェフ** _{日立スチームオーブンレンジ}



加熱のしくみ



🦯 電波(高周波)で食品を加熱します。

電波(高周波)には3つの性質があります。



水分を含んだ食品には「吸収」されます。



ガラス、陶磁器など の容器では「透過」し ます。



金属にあたると 「反射」 します。

食品に吸収された電波は、水の分子のまさつ運動を活発にし、熱を発生させます。このまさつ熱で食品をスピーディーに加熱します。

レンジ加熱の特長



スピーディーで 経済的です



水を使わないの で栄養素が保た れます



色や形、風味が 保たれます



盛りつけたまま で加熱できます





食品を上ヒーターで加熱し、食品にこげめをつけ、中はやわらかく 仕上がります。





熱風ヒーターと上ヒーターで加熱室の温度を均一に保ち、食品全体 を包みこむようにして焼き上げます。



加熱室にスチーム(100 前後の水蒸気)を充満させながらレンジ、またはグリル、オーブンと組み合わせて食品を加熱します。食品から水分が必要以上に飛ばないのでしっとりやわらかく仕上がります。



加熱室にナノスチーム(100 超~300 の加熱水蒸気)を充満させながらグリルまたはオーブンと組み合わせて食品を加熱します。肉などの余分な脂や塩分を落としてヘルシーに仕上がります。

取扱説明編 もくじ

	加熱のしくみ
	もくじ
	クッキングガイドの見かた 4
	安全上のご注意
	据え付けるとき
	使用するとき
	お手入れのとき 8
	給水タンクを使うとき 8
7	使用の前に
	各部のなまえとはたらき
	各部のなまえ 9
	操作パネルのはたらき 10・11
	付属品の種類 12
	テーブルプレートの出し入れのしかた… 12
	給水タンクの取り出しとセットのしかた … 13
	グラム・ポジションシステムのO点調節のしかた… 14
	空焼きのしかた
	知っておいていただきたいこと 15
	このオーブンレンジについて
F	このオーブンレンジについて·················· 16 使える容器、使えない容器 ·········· 16・17
	このオーブンレンジについて
	このオーブンレンジについて
t	このオーブンレンジについて
すし	このオーブンレンジについて 16 使える容器、使えない容器 16・17 しい使いかた 18 あたため解凍あたための使いかた 18 スチーム 12 スチームあたための使いかた 19 ご飯、お総菜のあたため … 20
t	このオーブンレンジについて
t	このオーブンレンジについて 16 使える容器、使えない容器 16・17 しい使いかた 18 スチーム 12 スチームあたため の使いかた 19 ご飯、お総菜のあたため 20 ご飯、お総菜のあたためメニュー 20 冷凍ご飯、冷凍お総菜の解凍あたため 21
すし	このオーブンレンジについて 16 使える容器、使えない容器 16・17 しい使いかた 18 スチーム 12 スチームあたため の使いかた 19 ご飯、お総菜のあたため 20 ご飯、お総菜のあたためメニュー… 20
t	このオーブンレンジについて 16 使える容器、使えない容器 16・17 しい使いかた 18 スチーム 12 スチームあたため の使いかた 19 ご飯、お総菜のあたため … 20 ご飯、お総菜のあたためメニュー … 20 冷凍ご飯、冷凍お総菜の解凍あたためメニュー … 21 冷凍ご飯、冷凍お総菜の解凍あたためメニュー … 21
t	このオーブンレンジについて 16 使える容器、使えない容器 16・17 しい使いかた 18 スチーム 12 スチームあたため の使いかた 19 ご飯、お総菜のあたため 20 ご飯、お総菜のあたためメニュー … 20 冷凍ご飯、冷凍お総菜の解凍あたため 21 冷凍ご飯、冷凍お総菜の解凍あたためメニュー … 21 調理済み食品の冷凍保存(フリージング)のコツ… 21
t	このオーブンレンジについて
すし	このオーブンレンジについて
t	このオーブンレンジについて
すし	
すし	
オートメニュー	
すし	
すし	このオーブンレンジについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
すし	

ナノスチーム 36コンフィチュール の使いかた…… 32

ナノスチーム 27 鶏のハーブ焼き ~ 38冷凍食品パリッと 33 ナノスチームメニューを上手に仕上げるために ···· 33

オートメニューと表示

レンジ	
レンジの使いかた	34
加熱時間の決めかた	34
レンジ700Wとレンジ200Wのリレー加熱·······	35
レンジ 500W C レンジ 100W 00 9 レ 加森(JJ
オーブン	
オーブン(予熱あり)の使いかた 36・	
オーブン(予熱なし)の使いかた	38
 グリル_	
グリル の使いかた	39
スチーム	
スチームショット	40
スチーム レンジ の使いかた	41
スチーム グリル の使いかた	42
スチーム オーブン(予熱なし)の使いかた	
スチーム オープン(予熱あり)の使いかた … 44・	45
ナノスチーム	
ナノスチーム グリル の使いかた	
ナノスチーム オープン (予熱なし)の使いかた	
ナノスチーム オープン (予熱あり)の使いかた・・48・	49
スチーム発酵	
レンジスチーム発酵 の使いかた	50
オーブン スチーム発酵 の使いかた	51

ご使用の後に

お手入れ	
本体・付属品のお手入れ	52
水抜きのしかた	53
においが気になるとき	53
故障かな・・・・・と思ったら	
次のことをお調べください	54
次の場合は故障ではありません 54・	55
表示窓にこんな表示が出たとき	55
保証とアフターサービス	56
「ご相談窓口」	56
仕 様······ 裏表	紙

料理線

料理が上手にできないとき	57~	~59
料理編もくじ	60 ·	6
おこのみ操作をするときの加熱時間	62 ·	• 63
料理メニュー	i4~	11

クッキングガイドの見かた

■加熱表示

オートメニューの加熱方法を表示します。











スチームグリル

スチーム・グリルの併用

オーブングリル





レンジ・オーブン ・グリルとの併用


スチーム レンジオーブン スチーム・レンジ

ナノスチーム オーブン グリル ナノスチーム・オーブン



がり グリル ナノスチーム・レンジ・ オーブン・グリルとの併用







角皿は黒色です。

■付属品の表示例



焼網

角皿

■調理方法の表示

調理キー、出力、温度、加熱時間は次のように表示します。 オートメニューのとき

あたため 解凍あたため

のみもの・デイリー(14乳・・・11焼きいも)

スチーム (12スチームあたため ・・・ 26和菓子)

|ナノスチーム|(|27鶏のハーブ焼き|・・・|38冷凍食品パリッと|)

- ■料理編に使われる単位は、次のとおりです。 容量 : 1mL(ミリリットル) = 1cc(シーシー)
- ■加熱時間の目安は、食品温度(常温)を基準にして
- ■料理写真は調理後盛りつけたものです。

おこのみ操作のとき

おこのみ操作キー - レンジ グリル オーブン

スチーム ナノスチーム


レンジの出力 - レンジ | 700W | レンジ | 500W | レンジ | 200W |

レンジ 100W レンジ スチーム発酵

オーブンの温度-300 250 … 100

オーブン スチーム発酵 45 40 35

一 約2分 2~3分 加熱時間



安全上のご注意


絵表示について この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あ なたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表 示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解して から本文をお読みください。


でする。この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う危険が差し迫っていることが想定される内容を示しています。


5女 /士 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が死亡または重傷などを負うことが想定される内容を示しています。

ます。この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が傷害を負うことが想定されるか、または 物的損害の発生が想定される内容を示してい

絵表示の例







●この機器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

据え付けるとき

傷んだ電源コードや差込プラグ、

(感電・ショート・発火の原因)

ゆるんだコンセントを使用しない。

電源は定格15A以上の専用コン セントを単独で使い、他の器具 と併用する分岐コンセントは使 わない。(過熱・発火・火災の原因)



交流1000以外では使用しない。 (火災・感電の原因)

包装用ポリ袋は幼児の手の届か ない所に保管または廃棄するこ

(頭からかぶるなどすると、口 や鼻をふさぎ窒息する恐れ)



電源コード・差込プラグを傷つ けない。

電源コードを傷付けたり、破損した り、加工したり、無理に曲げたり、 引っ張ったり、ねじったり、たばね たり、重いものを載せたり、はさみ 込んだりしない。

(コードが破損し、火災 ・感電の原因)



たたみ、じゅうたん、テーブルク ロスなど熱に弱いものの上に置か ない。

燃えやすいもののそばに置いたり、

熱に弱いものやカーテン、スプレ

(ヒーター使用時の高温で引火の恐れ

一缶などを近づけない。

(ヒーター使用時の 高温で引火の恐れ)



アースを確実に取り付ける。

(故障や漏電の時の感電防止)

取り付けは、販売店または電気工事店にご相談ください。



■アース端子がある場合


リード線の先端の皮をむき、アース 端子付コンセントのアース端子に確 実に固定してください。



■アース端子がない場合

アース線の接地工事には「電気工事士」の有資格者が工事するよう法 律で定められています。お買い上げの販売店か、お近くの電気工事 店にご相談ください。(工事は有料)

ガス管、水道管、避雷針や電話のアース線への接続は絶対にしないでく ださい。(法令で禁止されています。)



湿気の多い場所

- ●水蒸気が充満する場所 ●土間、コンクリート床
- ●酒、しょうゆなどを醸造、または貯蔵する場所

水気のある場所

この場合、漏電しゃ断器の取り付けも義務づけられ ています。


- ●水を取り扱う土間、洗い場など水気のある場所
- ●地下室など常に水滴が漏出したり、結露する場所




据え付けるとき

注意

本体は壁などとの間をあける。 (過熱して発火する恐れ)



ください。 あらかじめアルミホイルを壁面に貼ると汚れ を防止できます。後面がガラスの場合、温度 差で割れる恐れがあるので20cm以上あけ てください。



すき間があっても5面を囲む設 置はしない。

(過熱による発火・壁の 汚れ・機能低下の原因)



高い部分に近づけない。 (火災・感電の原因)

電源コードは、排気口や温度の|使用前に包装材は全て取り除くこと。|水のかかるところや熱気、火気の (発火・火災・やけど の原因)

近くで使わない。

(感電・漏電の原因)

●水平で丈夫な場所に置く。(振動・騒音・本体落下の原因)

- ラジオ、テレビ、無線機器およびアンテナ線から3m以上離す。(雑音や映像の乱れの原因) 受信感度が弱い場合には、さらに雑音が小さくなるまで離してください。
- 落雷の恐れがあるときは、差込プラグをコンセントから抜く。(故障の原因)

使用するとき

改造は絶対にしない。また、 サービスマン以外の人は、 分解したり修理しない。

(火災・感電・けがの原因)

(破裂してけがの原因)

(感電や電波漏れの恐れ)





分解禁止

穴や給水タンクの収納部、す き間などに指や物を差し込ま ない。特に子供のいたずらな どに注意。

(けが、感電や故障の原因)









子供だけで使わせたり、幼児の手の 届くところで使わない。

(やけど・感電・けがの恐れ)

調理中に差込プラグを抜き差ししない。

(火災・感電の原因) 抜くときはとりけしキーを押した後にし てください。



レンジ加熱では、ゆで卵は絶対に 作ったり、あたためたりしない。 目玉焼きやおでんのゆで卵 などのあたためもしない。

製品本体が転倒・落下した場合

は、使用せず、点検を依頼する。

レンジ加熱では、びん類など密封

された食品は栓やふたをはずし、

膜や殻つきのものは、切れ

(破裂してやけどやけがの原因)

目や割れ目を入れる。

調理後の食品の出し入れに注意す **る**。(やけどの原因)

レンジ加熱でも容器やテーブル プレートなどが熱くなることが あります。

本体やドア、つゆ受け部に無理な 力を加えたりぶらさがらない。

(本体が倒れてけがや 電波漏れの原因)



差込プラグの抜き差しは、 コードを持たずに、必ず 差込プラグを持って行う。

い。(破損してけがの恐れ)

特に食品の出し入れのとき、

テーブルプレートのふちに当

たらないようにしてください。


(感電やショートして発火の原因)

長期間使わないときは、必ず差込ブ


テーブルプレートに衝撃を加えな

に使わない。 (発煙・火災・やけどの原因)

衣類の乾燥など調理以外の目的



ドアに物をはさんだまま使わない。 (電波漏れによる 障害の恐れ)



差込プラグを抜く

(安全上のご注意)

使用するとき

レンジのとき

注意

食品は加熱しすぎない。

●突然沸とうして飛び散ることがある 飲みもの(水、牛乳、酒、コーヒーなど) や、カ レーやシチューなどのとろみのあるもの、油 脂分の多い生クリーム、バターなどは、加熱 中や加熱後食品を取り出すとき、突然沸とう して飛び散り、やけどの恐れがあります。 ※飲みものは加熱前にスプーンなどでかき混ぜます。

●こげたり燃える恐れがある

少量の食品、水分の少ない干もの、加熱されやすいまん じゅうやパン類、温度が上がりやすいあん、チョコレー ト、油脂分の多い揚げもの、バター、サラダ油、ミック スベジタブルなどはこげたり、燃える恐れがあります。 ※少量(100g未満)の食品をオートメニューで加熱しないでくだ

※クッキングガイドの指定分量以外の加熱は、おこのみ操作で様 子を見ながら加熱します。


- ●加熱室が空のまま加熱しない。 (異常高温になり故障の原因)
- ●鮮度保持剤(脱酸素剤など)を入れたまま、 また包装にラベルやテープを貼ったまま で加熱しない。(燃える恐れ)
- あたためで飲みものを加熱しない。 (沸とうしてやけどの恐れ)

●金属の調理道具やアルミなどで加工した プラスチック容器は使わない。アルミ箔 (アルミホイル)を使うときは加熱室内壁、 ドアファインダーに触れないようにする。

(火花 スパーク、故障の原因)

- ●角皿を使わない。
- ●食品の重さにくらべ重すぎる容器でオート調 理しない。(食品がこげたり、燃える恐れ)
- ●缶詰やレトルト食品は缶や袋のままで加 熱しない。

(火花 スパーク、こげ、破裂の恐れ) アルミ包装は加熱できません。容器に移しか えて加熱します。



●ラップやふたなどのおおいをはずすとき は、注意する。(やけどの恐れ) 蒸気が一気にでる場合があります。



安全上のご注意

グリル、オーブン、ナノスチーム、スチームのとき


●使用中や終了後しばらくは、本体(ドア、キャ ビネット、加熱室などの周辺、テーブルプレー ト)、角皿、焼網にふれない。 (やけどの原因)

●熱くなったドアやテーブルプレートなど に水をかけない。(割れる恐れ)



(余熱で焼き過ぎになる恐れ) ●食品の出し入れは厚めの乾いたふきんや

●調理が終わったらすぐに取り出す。



●プラスチック容器をヒーター加熱しない。 (発火の恐れ)



本体の上に物を置かない。 (過熱してこげ・変形の恐れ)


で使用の前に

(安全上のご注意)


使用するとき


レンジ、グリル、オーブン、スチーム、ナノスチームのとき

食品くずをつけたまま 使わない。(燃える恐れ)



1.ドアを開けない。(勢いよく燃える恐れあり)







ナノスチーム、スチームのとき

調理中および調理後、顔などを近づけてドアを開けない。 (やけどの恐れ)



調理終了後も一部スチーム、ナノスチームが出ていることがあります。

お手入れのとき

ぬれた手で差込プラグの抜き差 しはしない。

(感電やけが の恐れ)









差込プラグの刃および刃の取り



清潔に保つ。





本体の掃除は、必ず差込プラグ






給水タンクを使うとき

水道水以外は使わない。

浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォ ーター、飲料水などは、水道水に比べて、カビ や雑菌が繁殖しやすくなります。

アルコール類を入れると発火する恐れがありま




水は、水蒸気となって直接食品に触れるので衛 生的で新しい水を使用してください。

給水タンクが破損した場合は、使わない。

本体内部に水が漏れて、故障の原因になります。 お買い上げの販売店にご相談ください。 ※給水タンクを本体から取り出すときに水滴

が多少落ちますが故障ではありません。





水の入れ替えだけでは、給水タンクに水あか、

い、台所用合成洗剤(中性)洗ってください。

ぬめりが付着するのでやわらかいスポンジを使

熱湯にはつけない(熱湯消毒などしない)

コンロのそばや直接高温になる場所に置かない。

給水タンク・給水タンクふたは、こまめに洗い、

給水タンクが溶けたり、変形し、ふたがしまらな かったり、給水タンクの収納部にセットできなく なります。





水が凍ってスチーム調理ができなくなります。



各部のなまえとはたらき


各部のなまえ





加熱室後部に内蔵されています。

スチームボイラー:水道水を沸騰させるボイラーです。本体内に組み込まれています。



各部のなまえとはたらき

操作パネルのはたらき

待機時消費電力オフ機能 → 15ページ

ドアが閉じた状態で表示窓に「0」が表示されているとき は約10分後に自動的に電源が切れます。

電源が切れたあとは、ドアを開閉すると再び電源が入り キーを受け付けます。

オートメニュー番号、仕上がり調節、 加熱方法、加熱時間、設定温度、現在 温度、レンジ出力を表示します。(表示 はイメージ図です。)

お手入れキー **→** 14・53 ページ

脱臭(1度押し):加熱室のにおいが気になるときに使います。 清掃(2度押し):本体内のパイプの水を抜きます。

オートメニュー

好みのメニューをセンサーとマイコンが自動調理します。加熱方法、加熱時間や温度設定 の必要がありません。

オートメニューキー

→ 19~33ページ

前に

各部

のなまえとは

たらき

3種類のオートメニュー選択キーとダイヤルで38個のメニューがオートメニューで調理でき ます。オートメニュー番号は表示窓に表示されます。

/ ナノスチームキーとスチームキーは押すと点灯します。のみもの・デイリーキーは点 \ ↓灯しません。

「のみもの・ディリー」 1 牛乳 ~ 「ナノスチーム」 38 冷凍食品パリッと」 をセットするときは表示窓に 0 が 表示されている状態で、オートメニュー選択キーを押してダイヤルを回してセットします。

ダイヤル(オートメニューセット)

オートメニューキーを押してダイヤルを回して、お好みのメニュー番号をセットします。

あたためキー

ナノスチーム(スーパーヘルシー)

あたため、解凍あたためのときに使います。キーを押すだけで自動的に加熱します。 あたため以外の調理をスタートさせるときにも使います。

仕上がり調節キー

→ 15ページ

オートメニューの調理のとき、用途や好みに応じて使います。それぞれ加熱時間を増減し ます。

 $\mathcal{O}_{\scriptscriptstyle{\mathsf{Nano}\,\mathsf{Steam}}}$ $300^\circ\!\mathrm{C}$

PAM

のみもの・デイリー

乳 4根 菜 7炒めもの 10ヨーグルト 12 スチームあたため 15中華まん 18手作り豆腐 酒 5グラタン 8シチュー・カレー 11焼きいも 13半解凍 3 葉・果 菜 6ピ ザ 9 豚の角煮

おこのみ操作

スチーム

ナノスチーム

仕上がり/温度

スチーム

Gram Position System

16 シューマイ 19 肉・魚の蒸しもの 14 解 凍 17 茶わん蒸し 20 かんたん丼 23 シュー

22 スポンジケーキ

24 フランスパン 25 かんたんパン 28 鶏のからあげ 26 和 菓 子 29 エビフライ

オートメニュー メニュー/ 時間

ナノスチーム

スチーム

のみもの・デイリ-

27 鶏のハーブ焼き 30 ヒ レ カ ツ 33 焼 き 豚 36 コンフィチュール

31 スペアリブ 34 オーブン天ぷら 37 冷蔵食品パリッと 32 ローストビーフ 35 焼 き 魚 38 冷凍食品パリッと

└ スタート

ランプ

2度押しは解凍あたため

とりけしキー

間違えて操作したとき、加熱を途 中で止めるときに押します。

- スタートキー

オートメニューの調理とおこのみ 操作、お手入れのときランプ(■) が点滅します。

キーを押すと庫内灯が点灯し、加熱 が始まります。

加熱が始まるとランプ(■)が消え

○ 1 段 オーブン ○ 2 段 (発酵) レンジ (発酵) グリル

角皿1段/2段 スチーム ナノスチーム ランプ ランプ

おこのみ操作

2清掃

おこのみ操作キー

34~51ページ

料理に合わせてレンジグリルオープンスチームナノスチームを選びます。

「レンジ:押すと「レンジ|700W| → 「レンジ|500W| → 「レンジ|200W| → 「レンジ|100W| → レンジ|スチーム発酵|の順にセットできま す。レンジスチーム発酵は、かんたんパン・納豆の発酵に使います。

|グリル|:押すと|グリル|がセットできます。

オーブン:押すと「予熱あり/角皿2段」➡「予熱あり/角皿1段」➡「予熱なし/角皿2段」➡「予熱なし/角皿1段」 の順にセットできます。

オーブンスチーム発酵はオープンキーを3回押し「予熱なし/角皿2段」にセットします。温度調節キー ▼ を押 して、発酵温度を合わせます。(45 40 35 の3段階に設定できます。標準の発酵温度は40 です。 「予熱あり」にセットしたときは発酵温度の設定はできません。)

スチーム:押すとスチームランプが点灯しスチームがセットできます。表示窓のグリル・レンジ・オーブンが点滅します。 点滅している加熱方法と併せてセットして使います。 スチームショットは グ リ ル オーブン 加熱中にスチーム を追加するときスチームキーを押します。スチームランプが点灯します。

ナ/スチーム :押すとナノスチームランプが点灯し ナノスチーム がセットできます。表示窓にグリル・オーブンが点滅します。 点滅している加熱方法と併せてセットして使います。

ダイヤル(時間セット) → 34~51ページ

-ダイヤル

ランプ

加熱時間をセットするときに使います。 レンジ 700W レンジ 500W 、 スチーム レンジ は20分、レンジ 200W レンジ 100W レンジ スチーム発酵 オープン、 オーブン スチーム発酵 スチーム オーブン は90分(1 時間30分) グリル、スチーム グリル、ナノスチーム グ リル、ナノスチーム オーブン は40分計になります。

温度調節キー→ 36・38・43・44・47・48・51ページ

オーブンの温度を調節するときに使います。「あげる」 ときは ▲ を押します。「さげる」ときは ▼ を押しま

操作手順表示機能

点滅して操作の順序を知らせます。

操作キーを押すと、続いて操作するキーのランプが 点滅します。 -





出

اتا

付属品の種類 OPICIÉTA NO XPICIÉTA NO XPICIÉTA

加熱力	レンジ	グリル	オーブン
	スチームレンジ	スチーム グリル	スチーム オーブン
付属品の種類		ナノスチーム グリル	ナノスチームオーブン
■角皿2枚 急冷すると、 変形の原因 (皿受棚にのせます。) になります。	(皿受棚のフッ素コート処理がスパ ーク(火花)によって損傷します。)	0	0
■焼網 テーブルプレート、または角皿にのせて使いますで使うと、変形の原因になります。焼網はおこのみ操作でも料理編に記載してある使いかたに限り使えます。	す。 直火 オートメニューの 27鶏のハーブ焼き ~ 34 オーブン天ぶら 、 37冷蔵食品パリッと 、 38冷凍食品パリッと には使えます。	0	0

■テーブルプレート(セラミック製)

調理するときは必ず加熱室底面にセットし、すべての調理に使います。急冷すると割れることがあります。




■給水タンク

スチームに供給する水を入れる容器です。使わないときも本体にセットしておきます。 スチーム使用後は必ず水を捨てて洗ってください。

■オーブン用手袋

角皿や焼網などの付属品を取り出すときに使用します。

付属品のオーブン用手袋は グリル、オーブン のときに使うため厚手になっています。 付属のオーブン用手袋の他、厚めの乾いたふきんなども使って両手で持って取り出し てください。洗濯すると色落ちすることがあります。注意してください。



■クッキングガイド (本書) **■保証書**

テーブルプレートの出し入れのしかた

〈テーブルプレートを加熱室底 面にセットするときは〉


テーブルプレートは両手で 持ち、加熱室底面の3個の グラムセンサーに衝撃を与 えないように、奥まで入れ て静かに加熱室底面にセッ トします。



〈加熱室底面から取り出すときは〉

テーブルプレートの手前 を両手の指先で奥に押し、 軽く持ち上げてからテー ブルプレートの下に指先 を入れ、両手で静かに引 き出します。

調理後のテーブルプレー トの取り出しはテーブル プレートとその周辺が熱 くなっている場合がある ので注意してください。



テーブルプレートの下に指先 を入れて両手で取り出します。

お願い 熱くなった加熱室内からの食品やテーブルプレートの出し入れ

熱くなった加熱室内からのテーブルプレートや食品の出し入れ時には、厚めの乾いたふき んやオーブン用手袋をお使いください。(食品の汁がこぼれているときは、ふきんやオーブン用 手袋に汁がしみこまないように注意してください。)

給水タンクの取り出しとセットのしかた

〈給水タンクの取り出しと給水のしかた〉:〈給水タンクのセットのしかた〉

給水タンクを本体からはずす


給水タンクのハンドル に手をかけ、そのまま 水平に引き出します。

給水タンクを洗う

給水タンクのふたを開け、水で洗います。

給水タンクのふたの開けかたについて


- ●パイプ部(突起部)には触れないようにして、給 水タンク全体を軽く押さえます。
- ②ふたのツバ(右)に指をかけ、右側面全体を持ち 上げます。
- 3ツバ(左)に指をかけ、左側面全体を持ち上げ、 ふたを外します。



給水タンクに水を入れる

給水タンクへの水の入れかたについて

- **1**給水タンクを水平にして、満水ラインまで水 道水を入れます。
- 2 ふたの周囲全体を上から押さえて、ふたを確 実に閉めます。周囲以外を押すと、パイプ部 から水が飛び出すことがあります。




給水タンクにふたをする

周囲全体を押さえて確実に閉めてください。 (傾けると水がこぼれることがあります。水平の状 態で扱ってください。)

給水タンクを本体にセットする

給水タンクは水平に持ってください。 給水タンクの両端を持って、給水タンクの収納部二 入れ、給水タンクのハンドル部の「***」を押してし っかり奥まで差込みます。

確実にセットしないと水もれやスチーム不足の原因 になります。



両側の「!!!」を押して周囲の枠と同じ位置 まで押し込みます。

お願い

使用する水は、塩素消毒された水道水を使用してく ださい。浄水器の水、ミネラルウォータ・、アルカ リイオン水、井戸水などは使用しないでください。 カビや雑菌が発生しやすくなります。長時間使用し た場合にスチーム噴出口が詰まることがあります。 スチーム調理を行う場合は必ず給水タンクに満水ラ インまで水を入れ、確実に本体にセットしてくださ い。水が少なかったり、半挿入でスチーム調理を行 うと「給水」表示が出てスチームが止まりスチーム 調理の仕上がりが悪くなります。

給水タンクは使用するたびに、水で洗い、必ず新し い水を入れてスチーム調理を行ってください。給水 タンクの中に水を入れたままにしておくと雑菌が繁 殖する原因になります。

スチーム調理終了後には、必ずパイプの水抜きを行 ってください。(お手入れ53ページ参照)

5 以下の環境では使用しないでください。水が凍っ てスチーム調理ができなくなります。

給水タンクに水以外は入れないでください。故障の 原因になります。

使用しない場合も本体にセットしておいてください。

スチームをオーブンやグリル機能と併用したメニューでは、給水タンク内の残水が熱く なっている場合があるので注意する。



グラム・ポジション システムの! 空焼きのしかた O点調節のしかた

初めて使う前に、O点調節をしてください。

- ●オートメニューのときにグラム・ポジション システムを 正しくはたらかせるために基準を合わせます。
- ●日常で使用の際も、ときどきO点調節を行って基準を合わ せてください。

操作の手順



●待機時消費電力オフ機能のため表示窓に何も表示されま せん。(15ページ参照)

ドアを開けると①のように表示します。



Π

加熱室底面にテーブルプレートを **ニ**セットする


※加熱室底面の3個のグラムセンサー、および加熱室底面に 衝撃を与えないようにセットします。




が表示されます。)










グラム・ポジション システムのO点調節が完了し た後、で使用の前に、油やにおいをとりのぞくた め、加熱室の空焼きをしてください。

※油の焼けるにおいや煙が出ることがありますので、必ず窓を 開けるか、換気扇を回してください。

操作の手順









お手入れキーを 1度押し、1脱臭 をセットする

できます。





キーを押す



■ 途中で変わる

※庫内灯が点灯し、加熱が始まります。



終了音が鳴ったら 空焼きが終る

空焼きの加熱中や終了後しばらくは、本体 (ドア、キャビネット、加熱室などとその周) 辺)、テーブルプレートにふれない。 (やけどの原因)



知っておいていただきたいこと

必ずクッキングガイドに記載している方法でお使いください。

記載している方法でお使いいただかないと、上手に仕上がらなかったり、故障の原因になります。また場合に よっては発煙・発火・やけどなどがおこる恐れがあります。

待機時消費電力オフ機能について

本製品を使用していないときの電力を節約するため、約10分後に自動的に電源を切ります。(表示窓の「0」表 示が消えます)。キーを押しても受け付けません。ドアを開閉すると電源が入り(表示窓の「0」表示が点灯し ます) キーを受け付けます。

● ドアを閉じた状態で、差込プラグをコンセントに差し込んだだけでは、電源が入りません。一度ドアを開けてください。

仕上がり調節キー ▼ 🛕 について

オートメニューの調理とおこのみ操作の レンジ スチーム発酵 のときの仕上がりを、用途や好み に合わせて加減するとき使います。

●強 • • (標準) ●弱

(3段階調節)

ご使用の

知

う

7

お

L1

7

しし

ただ


きた

61

| のみもの・デイリー (「5グラタン ~ 「11焼きいも」)、「スチーム」([21八ンバーグ]、[25かんたんパン]) ナノスチーム (27鶏のハーブ焼き~38冷凍食品パリッと)のとき、3段階に調節できます。

▲ 押すと強、 ▼ 押すと弱になります。通常は中になっています。

あたため 解凍あたため のみもの・デイリー (1 牛乳 ~ 4 根菜) スチーム (12スチームあたため ~ 20か んたん丼、22スポンジケーキ~24フランスパン、26和菓子)、レンジスチーム発酵のとき、5段階に調節でき ます。初めは「中」にセットしてあります。のみもの・デイリー「1 牛乳 2 お酒」はお好みの仕上がりにセット して使うと、その仕上がりの目盛を記憶します。ただし、表示窓に「0」が表示されている間に差込プラグ をコンセントからはずすと記憶されません。



- ●調節のしかたは、それぞれの調理のコツを参考にしてください。
- 仕上がり調節は、あたため 解凍あたため の場合、加熱時間を表示する前に行います。その他の場合、スタートキーを 押す前に行います。

グラム・ポジション システムについて

食品の分量をはかって、オートメニューで調理するグラム・ポジションシステムが内蔵されています。

レンジ 加熱のオートメニューを使って調理する時や、レンジ 加熱と オーブン、グリル、スチーム、ナノスチーム を併用したオートメニューを使って調理する時にグラム・ポジションシステムがはたらきます。

※必ずテーブルプレートを加熱室底面に正しくセットしてお使いください。(「**!!!!**] 表示が出て加熱できません。)

月メロディー機能について

調理スタート、終了等を、メロディーで楽しく知らせます。好みによってメロディー音を"ブザー音"や"無音"に切り替える ときは、差込プラグがコンセントに差し込まれている状態で、ドアを開閉して表示窓に「O」を表示させてから、仕上がり 調節キー ▼ を3秒間押し続けます。ピッとブザー音が鳴ったら、切り替えが終了です。同じ操作でブザー音を無音に切り 替えられます。さらに同じ操作でメロディー音にもどすことができます。(メロディー音→ブザー音→無音→メロディー音)

食品の取り出し忘れ防止ブザー音について

加熱終了後、食品を取り出さなかったとき、"ピピピ"とブザー音が約1分ごとに3回鳴って知らせます。

PAM1000Wについて

高周波出力1000Wは、短時間高出力機能(最大3分間)です。オート調理のあたため等の限定したメニューにのみ働きます。

もちは焼けません。またトーストは時間がかかります。

もちは加熱室が大きいため焼き色がつきません。またトーストは加熱室が大きいため時間がかかります。(109ページ参照)

調理が終了した時ファンの風切り音がする場合があります。

とりけしキーを押した時や調理終了後2分間、電気部品を冷却するためファンが回転する場合があります。この間、メロディー音の 切替やグラム・ポジション システムの0点調節はできません。

写真と料理の実物が違う

印刷の濃淡により、実物と多少色が異なります。

このオーブンレンジについて使える容器、

●グラム・ポジション システムとは・・・

食品の重さを3個のグラムセンサーで計測して食品の位置を検出し、さら に加熱室内の温度を計測することにより食品に最適な調理時間を設定する システムです。グラム・ポジション システムを正確にはたらかせるため に、日常ご使用の際に、ときどき0点調節を行って基準を合わせてくださ い。(14ページ参照)

●レンジの高周波出力(おこのみ操作)は700Wです。

本製品をお買い上げいただく前にお使いになっていた電子レンジ(高周波 出力が500Wや600Wのとき)の加熱時間に比べて1~2割ほど少ない時 間にセットしてください。

●調理後の食品の出し入れに注意をして

レンジ加熱でも容器やテーブルプレートが熱くなるときがあります。注 意して取り出してください。

●食品の置く位置は

テーブルプレートの中央に置きます。ただしメニューによっては中央をはず して置く場合があります。料理編を参考にして、食品の置く位置を確認し てから加熱してください。

●同じ食品を2個以上加熱するときは

分量を同じくらいにして、テーブルプレートや焼網の中央に寄せて置きま す。

●違う種類の食品を同時にあたためるときはおこのみ操作で オートのあたためで加熱すると、仕上がりに差がでることがあります。 レンジ 700W かレンジ 500W で、様子を見ながら加熱します。

●オーブン料理のときは

市販の料理ブックやお好みのメニューを作るときは、料理編の類似したメ ニューの時間と温度を参考にして、おこのみ操作で様子を見ながら焼いて ください。

オートメニューで記載しているメニューをおこのみ操作で調理する場合 は、63ページの "おこのみ操作をするときの加熱時間"を参照し、オーブ ン温度と焼き時間を目安にして焼きます。

●オーブンを使いこなすために

オーブンの特性で、料理編に記載している方法で加熱しても焼き色が濃か ったり、薄かったりすることがあります。設定温度を10~20 上げたり、 下げたりして調節します。 焼き色が足りないときは3~5分ほど追加焼き をして調節してください。

●焼きムラが気になるときは、焼き時間の3/3~3/4が経過し てから

加熱途中で食品の前後を入れ替えたり、角皿の前後を入れ替えます。この とき角皿や加熱室が熱くなっているので注意してください。入れ替えるとき は、中央部分を厚めの乾いたふきんや付属のオーブン用手袋を使い、両手 で入れ替えます。(テーブルプレートの出し入れのしかたは12ページ参照)

●加熱中のドアの開閉は

加熱室の温度が下がってしまうので、ドアの開閉は手早く控えめにしてく ださい。

使えない容器

電子レンジ加熱とヒーター加熱を間違えないでください。間違えると食品や容器が発煙・発火することがあり ます。加熱スタート後、加熱の種類を確認してください。

プラスチック類は家庭用品品質表示法に基づく耐熱温度表示をごらんください。 材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。

○印は使える。 ×印は使えない。 の

使える容器

使え

な

l1

	加熱の種類	電子レンジ、スチーム加熱	ヒーター加熱 (オーブン、グリル加熱)
	器の種類 耐熱性のガラス容器	加熱後、急冷すると割れることがあります。	加熱後、急冷すると割れることがあります。
ガラス容器	耐熱性のないガラス容器 強化ガラス、 カットガラス、 クリスタルガラスなど	×	X
陶	耐熱性のある陶器・磁器 ココット皿、 グラタン皿など	0	0
陶器・磁器	日常使っている陶器・磁器 茶わん、皿など	ただし、派手な色絵つけ、ひび模様、金、銀模様 のあるものは、器を傷めたり、火花がでるので使 えません。 また素焼きの陶器など吸水性の高いものや長時間 浸水させた陶器、磁器は熱くなることがあるので 注意してください。	X
プラスチ	耐熱性のあるプラスチック容器 ポリプロピレン製など	耐熱温度が 140℃以上のもので、「電子レンジ使用可」の表示のあるものを使います。 ただし、砂糖、バター、油を使った料理は高温になり、容器が溶けてしまうので使えません。	大 ただし、「グリル、オーブン使用可」の表示のあるものは使えます。
Aチック容器	その他のプラスチック容器	耐熱温度が140℃未満のもの(ポリエチレン、スチロール樹脂など)や耐熱温度が高くても、電波で変質するもの(メラミン、フェノール、ユリア樹脂、アルミなどで表面加工した樹脂など)は使えません。ただし、スチーム 13半解凍 14解凍のときにだけ、発泡スチロールのトレーが使えます。	X
ラ:	ップ類	耐熱温度が 140℃ 以上のものは使えます。ただし、砂糖、バター、油を使った料理は高温になり、ラップが溶けてしまうので使えません。	ただし、発酵では使えます。
- 1	属容器、金串、 レミホイルなど	電波を反射するので使えません。 ただし、アルミホイルは電波を反射する性質を利用して、加熱しすぎる部分をおおうなど、部分的に使えます。(このとき、加熱室底面や壁面、ファインダーに触れると火花が出て、破損や故障のおそれがあるので注意してください。)	ただし、取っ手がプラスチックのものは使えま せん。
1	・木、籐、紙、ニス、 るし塗り容器など	こげたり、塗りがはげたり、ひび割れすることが あるので使えません。特に針金を使っているもの は燃えやすくなります。 ただし、竹串、楊枝、紙は料理編に記載している 使いかたに限り使えます。	大だし、硫酸紙や耐熱性の加工を施した紙製品は使えます。

あた

た

め

解凍

あ

た


め

た


あたため/解凍あたため

あたため 解凍あたため の使いかた





※テーブルプレートが加熱室底面にセット されていることを確認します。セットさ れていない場合、表示窓に「[02]が表示 され、加熱できません。



(お総菜のあたための場合)



庫内灯が点灯し、加熱が始まります。



キーを押すごとに 1 → 2 → 1 とセットできます。

- 1: 常温・冷蔵保存の食品をあたためます。(20・21ページ参照)
- **2**:冷凍保存の食品を解凍してあたためます。(20·21ページ参照)
- キーの押しかえはキーを押した後約2秒間受けつけます。

■ 数秒後に変わる



■ 途中で変わる



※表示の時間は一例です。



終了音が鳴ったら食品を 取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、 加熱が終ります。



- ●牛乳のあたためは のみもの・デイリー 1 牛乳を使います。(24ページ参照)、お酒のあたためは のみもの・デイリー 2お酒 で加熱します。(24、64ページ参照)
- ご飯のあたためは、あたため で加熱します。
- あたため キーは、ドアを閉めて約10分以内(表示窓に「0」が表示されている間) に押してください。約10分を過ぎるとスタートしません。 ドアを開閉してあたためキーを押してください。

|あたため||解凍あたため|の特長

ごはんやお総菜をスピィーディに あたためます。

●メニューによってはラップなどの おおいをします。

ほとんどのあたためはラップなどのお おいをしませんが、魚類などのはじけ やすいものや調理済み冷凍食品の解凍 あたためはラップなどのおおいをしま す。(20・21ページ参照)

あたため 解凍あたため スチームあたため のコツ

1回の分量は適量で(62 ·63ページ参照) 1~4人分(食品と容器を合わせて1,800 gまで)です。分量が極端に多すぎたり 少なすぎると上手に仕上がらないとき があります。

必ず陶磁器や耐熱性のガラス容器 を使って

- ●グラム・ポジション システムがはたら きます。食品の量に合った大きさの容 器を使います。容器の大きさは、食品 を入れたとき八分目位になる大きさが 適しています。
- ●みそ汁のおわんは使えません。

同じものを2個以上加熱するときは 食品の分量を同じくらいにし、テー ブルプレートの中央に寄せて置きま

インスタント食品は 64ページを参照して加熱します。

仕上がりがぬるかったときは

レンジ 700W で様子を見ながら、 さらに加熱します。

● あたため 解凍あたため 12スチー ムあたため


で追加加熱すると、熱 くなりすぎます。

スチーム

12 スチームあたため 15 中華 まん 18 手作り豆腐 21 ハンバーグ 24 フランスバ: 13 半 解 凍 16 シューマイ 19 肉魚の蒸しもの 22 スポンジケーキ 25 かんたんバ: |4|| 解 凍 | 17|| 茶わん蒸し | 20|| かんたん丼 | 23||シュ ー | 26||和|| 菓

レンジとスチームのペア加熱でラップなしでしっとりあたためます。

12スチームあたため の使いかた



給水タンクをセット して食品を入れる

給水タンクのセットは13ページ を参照します。

※食品をスチームと350Wのレンジ加熱で あたためるためラップなどのおおいはしま

※テーブルプレートが加熱室底面にセット されていることを確認します。セットさ れていない場合、表示窓に「[02]が表示 され、加熱できません。



(焼きそばのあたための場合)



スチーム)キーを押す

表示窓に「12」が表示されます。 ■スタートのランプが点滅します。





庫内灯が点灯し、加熱が始まります。



■ 途中で変わる

※表示の時間は一例です。



終了音が鳴ったら食品 を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、 加熱が終ります。

乳幼児のミルクやベビーフードはオートメニューで はあたためられません(7ページ参照)

食品の重量が100g未満のときは、レンジ 500W で様子を見ながら加熱します。(34、63ページ参照)

まんじゅう、パン類や冷凍野菜は上手にあたたまり ません。おこのみ操作であたためてください。(62、 63ページ参照)

市販の調理済み食品は

- ●市販の調理済み食品や冷凍食品を加熱するときは、メーカ 一の指示に従い、レンジ 500W で加熱します。
- ●市販のご飯やおにぎりをあたためるときは、21ページを
- ●発泡スチロールの容器やトレーは絶対に使用しないで下さ

12スチームあたため の特長

スチームで包み込んでふっくらあたためます。

●ラップなどのおおいはいません。

スチームで食品の乾燥を防ぎながら、しっとりふっくら あたためます。

- ●あたためより加熱時間は長くかかります。
- ●調理済み冷凍食品は上手にあたたまりません |解凍あたため|を使ってください。
- ●肉まんやあんまんは上手にあたたまりません。 スチーム 15中華まん であたためてください。 (27、91ページ参照)

18

お

総菜の

あ

ίI

た

ご飯、お総菜のあたため

あたため、12スチームあたため を使い分けましょう

あたため (1度押し)

ご飯やお総菜をスピーディにあたためます。

●包装や容器、材質に注意して

市販のお総菜やみそ汁をあたためるときは、包装状態や 容器に注意してください。電子レンジに向かない材質や 真空パック入りは、必ず陶磁器や耐熱性の容器に移して から加熱します。

●スープ、シチューはかき混ぜて

加熱後、表面に膜をはることがあるのでかき混ぜます。

- ●冷蔵室から出したものは、やや強で加熱します。
- ●凍っているさしみや生ものの肉、魚の解凍は スチーム 13半解凍 14解凍 を使います。

(22・23ページ参照)

●ご飯は、やや弱で加熱します。

スチーム 12スチームあたため

スチームで包み込んで加熱するのでおおいをしないでしっ とりふっくらあたためます。

- ●冷凍のご飯や冷凍のお総菜は上手にあたたまりま せん。
- ●必ず陶磁器や耐熱性のガラス容器に入れて加熱し
- ●冷蔵室から出したものは やや強 で加熱します。
- ●肉まんやあんまんは上手にあたたまりません。 スチーム 15中華まん であたためてください。
- ●調理後は、ふきんなどで庫内やドアの水滴をよく ふきとってください。

食品の重量が容器の重量より重いときは、仕上がり調節 やや強 に合わせます。(15ページ参照)

ご飯、お総菜のあたためメニュー

あたため (1度押し)または スチーム 12スチームあたため で加熱します

スチーム 12スチームあたため のときはラップやふたなどのおおいはしないで加熱します。

<u>スナーム 「「2スナームめににめ</u> 」のときはブップやかになどのおおいはしないで加熱します。 								
×	メニュー名および調理のコツ おおいの有無 あたため 12スチームあたため					メ	ニュー名およ	び調理のコツ
ご飯も		ご飯・おにぎり 表面が乾燥ぎみのときや、やわらかく 仕上げたいときは、12スチームあたた めで。スピーディにあたためたいとき				炒めもの		野菜の炒めもの 容器に入れる。野菜 いる場合はバターか る。加熱後、かき酒
もの		は水や酒をふり <u>あたため</u> (やや弱)で加熱する。おにぎりは皿にのせる。 チャーハン・ピラフ 加熱後、かき混ぜる。	-	-		煮も		野菜の煮もの・ま 容器に入れて煮汁 煮魚
め ん 類		スパゲッティ・焼そば 容器に入れる。 加熱後、かき混ぜる。	-	-		рО		容器に入れて煮汁をかけ 煮魚は身が飛び散るこの の皿を使い、おおいをす スチームあたため
焼		焼き魚 飛び散ることがあるのでおおいをする。 スチーム [12スチームあたため] のとき はおおいはしない	有	-		蒸しもの		シューマイ 重ならないように 分を補ってから加 乾燥ぎみのときに ぐらせる。
焼きもの		焼きとり・焼き肉 皿に並べる。たれをぬってから 加熱する。 ハンバーグ ソースは飛び散ることがあるの で、加熱後にかける。	-	-		汁も		カレー・シチ えびやいか、丸ごと が飛び散ることがあ シュルームはあらか 熱後、加える。)仕上 合わせる。 スチーム
揚げもの	00	天ぷら・フライ・コロッケ 皿に並べる。えびやいかは飛び散る ことがあるのでおおいをする。 分量の少ないときは仕上がり調節 やや弱に合わせる	-	-		00		ためのときはおおい みそ汁・コン 漆器やプラスチック ない。陶磁器や耐熱 仕上がり調節でや

				おおいの	の有無	
	メニュー名およる		び調理のコツ	あたため 12	スチームを	あたため
-17	炒めもの		野菜の炒めもの・ 容器に入れる。野菜炒いる場合はバターかせる。加熱後、かき混せ	めが乾燥して ラダ油を加え	-	-
			野菜の煮もの・おで 容器に入れて煮汁を		-	-
(煮もの		煮魚 容器に入れて煮汁をかける 煮魚は身が飛び散ることた の皿を使い、おおいをする スチームあたため	があるので、深め る。 <mark>スチーム</mark> 12	有	-
= (ジューマイ 重ならないように 分を補ってから加熱す 乾燥ぎみのときはな ぐらせる。		する。	-	-	
); = (汁もの		カレー・シチェ えびやいか、丸ごとの が飛び散ることがある。 シュルームはあらかじ 熱後、加える。)仕上が 合わせる。スチーム[1 ため]のときはおおいは	マッシュルーム。(丸ごとのマッ め取り除き、加 り調節 <u>やや強</u> に 2スチームあた	有	-
			みそ汁・コン! 漆器やプラスチック製 ない。陶磁器や耐熱性 仕上がり調節 <mark>やや強</mark>	の容器は使え の容器を使う。	-	-

冷凍ご飯、冷凍お総菜の解凍あたため

あたためを2度押して解凍あたためで調理します。

冷凍ご飯やお総菜を解凍からあたためまでスピーディにあたためます。

●包装やラップをはずし、容器に ●ラップまたはふたを使い分けて 移しかえて

袋やラップなどを取り、陶磁器や耐 熱性の容器に移してから加熱します。 市販品のなかには電子レンジで使え る包装もあります。指示に従い加熱 します。

●重ならないように並べて

シューマイなどは数が多くなっても、 重ならないように皿などに平らに並 べて加熱します。

ほとんどの料理は、おおいをして解

凍あたためをします。ラップでおお いをするときはゆとりをもってかぶ せます。フライやコロッケなどはお おいをしません。

●ひとかたまりにして冷凍したも のは、加熱後かき混ぜて

カレーやスープなど、ひとかたまり にして冷凍してあるものは、加熱後

●冷凍保存温度は-18℃を基準 にしています。

-20℃以下の冷凍食品をオート調理す ると、加熱不足になることがあります。 レンジ 700W で様子を見ながら、さら に加熱をしてください。

冷凍ご飯、冷凍お総菜の解凍あたためメニュー

	メニュー名および調理のコツ				
ご飯もの/めん類		冷凍ご飯・おにぎり 四角形に形作ったご飯を平皿にのせる。2個以上のときは分量を同じにして中央をあける。 冷凍チャーハン・ピラフ ほぐして皿に入れる。 加熱後かき混ぜる。 冷凍スパゲッティ 皿に入れる。加熱後かき混ぜる。	有		
焼きもの		冷凍ハンバーグ 皿にのせる。加熱後、裏返してし ばらくおく。	有		
揚げもの		冷凍天ぶら・フライ・コロッケ 皿に並べる。仕上がり調節 でや弱 か 弱 に合わせる。油が気になる ときは、加熱後、ペーパータオル にとる。	-		

JT 4	/\U		
	メニュ・	ー名および調理のコツ	おおい の有無
炒めもの		冷凍八宝菜・ミートボール 容器に入れる。 加熱後、かき混ぜる。	有
蒸しもの		冷凍シューマイ サッと水にくぐらせて皿に並べる。 加熱後すぐにラップをはずす。	有
汁もの		冷凍カレー・シチュー 耐熱性の容器に入れ、おおいをする。 ふたの代わりにラップをするとき は、仕上がり調節 (やや強)か (強)に 合わせ、ゆとりをもっておおう。 加熱後かたまりをほぐし、かき混ぜる。	有

オートメニューであたためられないメニュー があります。

レンジ 500W で様子をみながら加熱します。

- ●食品の重量が100g未満のとき
- ●乳幼児のミルクやベビーフード
- ●肉まん、あんまん、まんじゅうやパン類

いか料理をするとはじける

レンジ 200W で加熱時間をひかえめにすれば、はじけは弱 くなります。

市販のご飯、おにぎりは

- ●市販のご飯やおにぎりをあたためるときは、メーカーの 指示に従い、レンジ 500W で加熱します。
- ●市販の真空パックのご飯をあたためるときは、64ページ を参照します。
- ●市販のおにぎりをあたためる時は、包装のままで加 熱すると、包装やインクがテーブルプレートに付着 してしまうことがあります。必ず包装をはずして レンジ 500W で加熱します。

調理済み食品の冷凍保存(フリージン グ)のコツ

★熱いものは


よく冷ましてから冷凍します。

★ご飯やカレーなどは

ご飯は1杯分(150g)ずつに、カレーなどは1皿か 100~300gずつに分け、薄く(厚さ2~3cm)平 らにして冷凍します。(丸ごとのマッシュルームな ど飛び散りやすいものは、あらかじめ半分に切っ ておきます。)

★野菜は

固めにゆで、水気をよくきっん て1回分(100~200g)ず つラップなどで包み、冷凍し ます。



解凍

ίI

使い

か

た


凍

スチーム

12 スチールあたけめ 15 中華まん 18 手作り豆腐 21 ハンバーグ 24 フランスバン 13 半 解 凍 16 シューマイ 19 肉魚の流しもの 22 スポンジケーキ 25 かんたんパン 14 解 凍 17 茶わん蒸し 20 かんたん丼 23 シュ ー 26 和 菓 子

スチームで包み込んでレンジですばやく解凍します。

の使いかた




(例) 13半解凍 の場合



給水タンクをセット して食品を入れる


給水タンクのセットは13ページ を参照します。

※テーブルプレートが加熱室底面にセット されていることを確認します。セットさ れていない場合、表示窓に「「ここ」が表 示され、加熱できません。



(さしみの場合)






表示窓に[12]が表示されます。

■ スチーム キーが点灯し、スタートのラ ンプが点滅します。





表示窓の番号をオートメニューの番号 に合わせます。



■スタートのランプが点滅します。

(例) 13半解凍 の場合




庫内灯が点灯し、加熱が始まります。



■ 途中で変わる

※表示の時間は一例です。





庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、 加熱が終ります。



加熱室は冷ましてから使ってください。

グリル、オーブン、ナノスチーム グリル、ナノスチーム オーブン、お手入れ 脱臭の使用後は加熱室やテーブルプレ ートが熱くなっています。発泡スチロールのトレーが溶けたり、加熱しすぎることがあります。 充分冷ましてから使ってく

発泡スチロールのトレーは、生ものの解凍以外には絶対に使用しないでください。

使用後はふきんなどで庫内やドアの水滴を充分にふきとってください。

スチーム 13半解凍 14解凍 の上手な使いかた

- ●冷凍室で冷凍された肉や魚を解凍します。
- ●一度に解凍できる分量は、100~1,000gです。 分量が多すぎると"ピッピッピッ"となり、表示窓に「【□】 が表示され、解凍されません。
- ●冷凍室から出したばかりのコチコチに凍ったもの を使います。
- ●発泡スチロール製のトレーにのせたまま解凍 ラップなどの包装をはずし、テーブルプレートの中央に のせて解凍します。グラム・ポジション・システムが働 きます。陶磁器や耐熱性の皿などは使わないでください。 トレーがない場合は、テーブルプレートにオーブンシー トかペーパータオルを敷いて解凍します。
- ●冷凍保存温度は-18℃を基準にしています。 -20℃以下の冷凍食品をオートメニューで加熱すると、 解凍不足になることがあります。 レンジ 100W で様子を 見ながら、さらに解凍してください。
- ●分量が100g未満のときは レンジ 100W で様子を 見ながら解凍します。
- ●とけかけている食品やバラバラになって凍って いるものは、Vンジ 100W か Vンジ 200W で途中様 子を見ながら解凍します。

●13 半解凍 14 解凍 を使い分け

さしみとして解凍する場合は、スチームキーを押しダイヤ ルを回して 13半解凍 にします。

肉や魚を解凍後、すぐ調理する場合は、スチームキーを押 しダイヤルを回して 14解凍 にします。

調理済み冷凍食品や冷凍野菜を解凍するときは、

レンジ 200W で様子を見ながら解凍します。解凍の目安は 200gで4~5分です。

●アルミホイルを使って

形、厚みが均一でないものは、細いところや薄いところ に巻きます。大きなかたまりにはまわり(側面)に巻きます。 アルミホイルが加熱室側面やドアファインダーに触れると 火花(スパーク)が出て、テーブルプレートやドアファイン ダーが割れる恐れがあります。

- ●解凍が足りなかったときは、レンジ 100W で様子を 見ながらさらに解凍します。
- ●給水タンクに水を入れないで解凍したり、途中 で給水ランプが点灯した状態で解凍すると、解 凍しすぎになることがあります。

|スチーム||13半解凍|のコツ

|スチーム||14解凍|のコツ

まぐろ、いか、えび(さしみ用)を解凍後、そ のまま生で食べるときに使います。



食品の中心が、少し凍って いる状態に仕上がりますの で、サクサクと包丁で切り やすく、食卓に出すとき食 べごろになります。

均一な厚さのもの



丸まった方を下にする

肉や魚を解凍後、すぐ調理するときに使います。



薄切り肉は、解凍後両手で 大きくしならせます。 ひき肉やかたまり肉は仕上 がり調節やや強に合わせ て解凍します。

薄く平たくしたもの



頭や尾の部分は、先に加熱 されやすいのでアルミホイ ルをピッタリと巻いて解凍 すると、変色や煮えが防げ

アルミホイルを使って

加熱途中で、食品の上下を返して解凍するとさらに良くなります。

解凍後、食品の上下を返して必ず3~5分そのまま置いて自然解凍します。

上手な冷凍保存(フリージング)のコツ

★材料は新鮮なものを

1回分ずつ(200~300g)に分け、1~3cmの厚さで、極端に薄くならないように平らな形にまとめます。

- ★ラップなどでピッタリ密封をします。
- ★魚の下ごしらえは

魚はうろこやえら、内臓を取り、塩水で洗って水気をふき取り、一尾ずつ冷凍します。

★バランなどの飾りや敷きものは取り除きます。

の

4

も

の

デ

た


毎日使うメニューをダイヤルを回して選択します。

のみもの・デイリー

付属品は目的にあった ものを使う。 (26ページ参照)

1 牛 乳 4 根 菜 7 炒めもの 10 ヨーグルト 2 お 酒 5 グラタン 8 シチューカレー 11 焼きいも 3 葉・果 菜 6 ピ ザ 9 豚の角煮

11焼きいも の使いかた のみもの・デイリ-



(例)	5 グラタン	の場合

食品を入れる

※テーブルプレートが加熱室底面にセット されていることを確認します。セットさ れていない場合、表示窓に「【ここ」が表 示され、加熱できません。



(グラタンの場合) (82ページ参照)

(のみもの·デイリー) **キーを**押す

表示窓に「1 |が表示されます。

■ スタートのランプが点滅します。



ダイヤルを回しオート メニュー番号を選ぶ

表示窓の番号をオートメニューの番号 に合わせます。 ■スタートのランプが点滅します。



庫内灯が点灯し、加熱が始まります。





※表示の時間は一例です。

終了音が鳴ったら食品 を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、 加熱が終ります。

1回の分量は1~4杯(本)です。

		TIIL - TCC	
メニュー名	オートメニュー	分 量	
牛 乳	1牛乳	200mL(1人分)冷蔵)	
コーヒー	一十七	150mL(1人分)	:
お 酒		130mL(徳利1本)	
0) 但	2お酒	180mL (^{徳利 1本})	;
甘 酒		150mL(1人分)	

容器に7~8分目まで入れます

容器に対して少量(½量以下)しか入れないと、加熱室から取 り出した後でも、突然沸とうして飛び散り、やけどすること があります。おこのみ操作で加熱します。(34ページ参照)

徳利のときはくびれた部分より1cmほど下まで 入れます。

牛乳は冷蔵室から出したてのものを使います

冷蔵室から出してしばらくおいたものを加熱するときは 仕上 がり調節園で加熱します。

牛乳びんでの加熱はできません。

びん詰めのお酒は必ず栓を抜いてからあたためます。

置きます。

仕上がり調節キーを使い分けます。

弱から強まで5段階に調節できます。(15ページ参照)

仕上がりがぬるかったときは

オートメニューで追加加熱すると、熱くなりすぎます。

おいしく飲むためには加熱前と加熱後に必ずかき混 ぜます。

あたため ではあつくなりすぎます。

オートメニューキーによる使い分けは2つに分けられます。

3葉・果菜は(葉菜)・・・・ほうれん草、小松菜など葉が食べられるもの。

(果菜)・・・なすやとうもろこし、かぼちゃなど果実や種子が食べられるもの。 (花菜)・・・・カリフラワー、ブロッコリーなど花弁やつぼみが食べられるもの。 |4根菜|は (根菜)・・・・じゃがいも、さつまいもなど地下部にある根茎や根を食用とするもの。

1回の分量は

|3葉・果菜 | で加熱する葉菜・果菜・花菜類は100~500g、 | 4根菜 | で加熱する根菜類は100~1000gです。 分量が100g未満のときは、オートメニューでの調理はできません。おこのみ操作で加熱します。(34ページ参照)

少量で加熱するときは

分量が100g未満のときはオートメニューで加熱しないでください。|レンジ|500W|で様子を見ながら加熱します。(34ページ 参照)特に、小さく切ったにんじんなど野菜が少量(100g未満)のときに乾燥したり、火花が出てこげたりすることがあります。 水を多めにふりかけてラップで包むか、皿などに広げ、浸るくらいの水を入れてラップでおおい、加熱します。

ラップで包みテーブルプレートの中央に直接にのせて

ラップですき間のないようにピッタリと包み、直接テーブルプレートの中央にのせて加熱します。 丸のままのじゃがいもなど複数個を加熱するときは、まとめてラップに包んで加熱します。



テーブルプレートに野菜の汁が流れ出ることがあります。汁をペーパータオルか ふきんでふきとってから洗い流します

仕上がり調節キーは


やわらかめにしたい場合は、やや強か強、固めにしたい場合には、やや弱か弱にします。また、野菜の種類や分量、 形状によっても使い分けます。

のみもの・デイリー 5 グラタン のコツ

5グラタンのコツは82ページを参照します。

焼網をテーブルプレートにセットするときは

テーブルプレート四隅凸部の内側にセットします。焼網が、加熱 室奥面と接触すると、スパーク(火花)が発生して抗菌脱臭コート が損傷します。



その他の のみもの・ディリー のコツ

のみもの・デイリー 6ピザ のコツは93ページを参照します。 のみもの・デイリー 7炒めもの のコツは89ページを参照します。

のみもの・デイリー 8シチュー・カレー のコツは71ページを参照します。

のみもの・デイリー 9豚の角煮 のコツは71ページを参照します。

のみもの・デイリー 10ヨーグルト のコツは110ページを参照します。 のみもの・デイリー 11焼きいも のコツは78ページを参照します。

た

オート調理のお願い

調理する分量や材料は

クッキングガイドを参照し、材料や分量を守ってくださ い。適量でないと上手に仕上がらないことがあります。 クッキングガイドに記載しているメニューのなかで標 準量とは、一度に作れる分量の目安です。

使用する付属品や容器は

使用する付属品や容器が違うと上手に仕上 がらないことがあります。クッキングガイ ドを参照してください。また、グラム・ポ ジションシステムが働きます。分量に合っ た大きさの容器を使ってください。

オートメニューで作れるものは

クッキングガイドに記載してある料理 |以外は、オートメニューで上手に仕上 🕻 がらないことがあります。おこのみ操 作で加熱時間を設定して様子を見ながら加熱してくだ さい。

加熱中にドアを開けると

上手に仕上がらないことがあります。ただしオーブン 料理で焼きむらが気になるときは、焼き時間の 2/3~ 34を経過してからドアを開いて角皿の前後を入替え てください。

オートメニューでできる分量は

クッキングガイドに表示している分量です。食品 100g未満の分量はオートメニューでは加熱できませ ん。おこのみ操作で加熱時間を設定して様子を見なが ら加熱してください。(34.62.63ページ参照)

追加加熱はおこのみ操作で

オートメニューで追加加熱すると、加熱 🧟 しすぎになります。おこのみ操作で加熱 時間を設定し、様子を見ながら加熱して ください。



あたためキーは、ドアを閉めて から約10分以内に押す

空焼きを防止するため、約10分を越 えるとスタートしません。ドアを開閉 して、キーを押してください。



オートメニューと表示

のみもの・デイリー 1牛乳 ~ 11焼きいも

	,		
オートメニュー	表示窓の表示	加熱方法	使用する付属品
1 牛 乳	(3-H)	レンジ	
2 お 酒	できる。 ではり- ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	レンジ	(テーブルブレートの 中央に容器を置きま す。)
3 葉・果菜	(図+h)	レンジ	
4 根 菜	(図+N)	レンジ	
5 グラタン	(図+H) デパリー グリルレンシオーアン 強 中・	レンジ オープ/ グリル	(焼網)
6 ピ ザ	5 7-17- # D- #	オーブン	(角皿1枚) (中段)
7炒めもの	(オート) ディリー レンジ 強 「ロ ・	レンジ	
8シチュー・カレー	(7-1)- レンジオーブン 独 中 報	レンジ オーブン	(テーブルプレートの 中央に置きます。)
9豚の角煮	(t+H) デイリー レンジオーブン 雅 中一 男	レンジ オーブン	
10ヨーグルト	(7-H) アイリー レンジ 独 中 発展 (10 95	レンジ	
11焼きいも	(オー) オープン 雑 テイリー 中一 関	オーブン	(角皿1枚) (中段)

スチーム


12 ステームあたため 15 中華 まん 18 手作り豆腐 21 ハンバーグ 24 フランスバン 13 半 解 凍 16 シューマイ 19 肉魚の蒸しもの 22 スポンジケーキ 25 かんたんパン 凍 17 茶わん蒸し 20 かんたん丼 23 シュ ー 26 和 菓 子

毎日使うメニューをダイヤルを回して選択します。


スチーム 15中華まん ~ 22スポンジケーキ 、

25かんたんパン、26和菓子の使いかた

付属品は目的にあった ものを使う。 (29ページ参照)




(例) 17茶わん蒸し の場合



給水タンクのセットは13ページ を参照します。

※テーブルプレートが加熱室底面にセット されていることを確認します。

セットされていない場合、表示窓に 「【 🔐 | が表示され、加熱できません。




(茶わん蒸しの場合) (80ページ参照)

スチーム》キーを押す

表示窓に「12」が表示されます。


■ スチーム キーが点灯し、スタートのラ ンプが点滅します。



ダイヤルを回しオートメニュ 一番号を選ぶ

表示窓の番号をオートメニューの番号 に合わせます。

■スタートのランプが点滅します。



キーを押す





2F-4 300 途中で

庫内灯が点灯し、加熱が始まります。

18分30秒

終了音が鳴ったら食品 を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、 加熱が終ります。

※表示の時間は一例です。



スチーム メニューのコツ・・・・・・・・

スチーム 15中華まん のコツは91ページを参照します。

スチーム 16シューマイ のコツは90ページを参照します。

スチーム 17茶わん蒸し のコツは80ページを参照します。

スチーム 18手作り豆腐 のコツは80ページを参照します。

|スチーム||19肉・魚の蒸しもの| のコツは76ページを参照します。

スチーム 20かんたん丼 のコツは73ページを参照します。

スチーム 21ハンバーグ のコツは68ページを参照します。

スチーム 22スポンジケーキ のコツは96ページを参照します。

スチーム 23シュー のコツは102・103ページを参照します。

スチーム 25かんたんパン のコツは107ページを参照します。

スチーム 26和菓子 のコツは95ページを参照します。

た

スチーム

凍 17 茶わん蒸し 20 かんたん丼 23 シュー 26 和 菓 子

スチームだからシュークリームはふっくらふくらみ、フランスパンはク・プがくっきり、皮はパリッと焼き上げ ます。

24フランスパン の使いかた


付属品は目的にあった ものを使う。 (29ページ参照)

(例) 23シュー の場合



を参照します。


※テーブルプレートが加熱室底面にセット されていることを確認します。セットされ ていない場合、表示窓に「「♬⊋」が表示 され、加熱できません。



スチーム)キーを押す

表示窓に[12]が表示されます。

■ (スチーム) キーが点灯し、スタート のランプが点滅します。



ダイヤルを回しオートメニュ 一番号を選ぶ

表示窓の番号をオートメニューの番号 に合わせます。

■スタートのランプが点滅します。



庫内灯が点灯し、予熱が始まります。




予熱終了音が鳴り予熱が終る

■予熱が終ってそのままにしておくと、 2分間予熱を継続した後、セットし た時間を加熱します。



※表示の時間は一例です。





(23シューの場合102ページ参照)





表示時間は一例です。

終了音が鳴ったら食品 を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「O I になり、 加熱が終ります。

П

●一度に焼ける分量は 角皿 1 枚分(表示の分量)です。

●材料は正確に計ります。

●切れ目(クープ)の入れかたは

深すぎず、浅すぎないように、カミソリを45度に傾け 生地をそぐように入れます。

|スチーム||23シュー|のコツは102・103ページを参照します。

仕上げるために

必ず給水タンクに水を満水ラインまで入れて 加熱します。

給水タンクに水が入っていないと"給水"が表示され、 上手に仕上がりません。

スチームは表面の乾燥をおさえながら加熱す るので、おおいやふたはしません。

ただし、茶わん蒸しと手作り豆腐は共ぶたをして加 熱します。

調理する分量や材料は

クッキングガイドを参照し、材料や分量を守ってくだ さい。適量でないと上手に仕上がらないことがあり

クッキングガイドに記載しているメニューのなかで 標準量とは、一度に作れる分量の目安です。

使用する付属品や容器は

使用する付属品や容器が違うと上手に仕 上がらないことがあります。クッキング ガイドを参照してください。また、グラ 🔙 餐 ム・ポジションシステムが働きます。分 量に合った大きさの容器を使ってください。

オートメニューで作れるものは

クッキングガイドに記載してある料 理以外は、オートメニューで上手に 仕上がらないことがあります。おこ のみ操作で加熱時間を設定して様子 を見ながら加熱してください。

加熱中にドアを開けると

上手に仕上がらないことがあります。ただしオーブ ン料理で焼きむらが気になるときは、焼き時間の 2/3~3/4を経過してからドアを開いて角皿の前後を 入れ替えてください。

オートメニューでできる分量は

クッキングガイドに表示している分量です。食品 100g未満の分量はオートメニューではできませ ん。おこのみ操作で加熱時間を設定して様子を見な がら加熱してください。(34・62・63ページ参照)

追加加熱はおこのみ操作で

オートメニューで追加加熱すると、加 🥦 熱しすぎになります。おこのみ操作で 加熱時間を設定し、様子を見ながら加 熱してください。



スチームメニューを上手に | オートメニューと表示

スチーム 12スチームあたため ~ 26和菓子

オートメニュー	表示窓の表示	加熱方法	使用する付属品
12スチームあたため		スチーム	
13半 解 凍		スチーム	
14 解 凍	[3 ² →1] レンジ 強 中・ ・ 中・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	スチーム	
15中華まん	73-A レンジ 強 15 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	スチーム	(テーブルブレートの中 央に容器または食品を 置きます。)
16シューマイ	737-L	スチームレンジ	
17茶わん蒸し	オート レンジオープン類	スチームレンジオーブン	
18手作り豆腐	37-b	スチームレンジオーブン	
19肉・魚の蒸しもの		スチーム レンジ	
20かんたん丼		スチーム レンジ	/ Co. mm 1 ± tr. \
21ハンバーグ	(オー) 23-A カーアン 強 中・ ・ 紫	スチーム	(角皿1枚) (中段)
22スポンジケーキ	(オー) オーフン類 ウェ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	スチーム オープン	(焼網)
23シュー	[オート ステール オープン 類 中・ 子絵 男	スチーム オープン	(角皿1枚) (中段)
24フランスパン	[オート ステーム オープン類 予熱 【】 リ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	スチーム オープン	(5 m1 th)
25かんたんパン	(8 ⁺) ステーム	スチーム オープン	(角皿1枚)
26和 菓 子	(3-1) スォール カーアン 禁 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	スチーム オープン	(角皿1枚) (中段)

正しい

かた


ナノスチーム



ナノスチーム だから、今まで溶かしきれなかった内部の脂をしっかりしぼり出してヘルシー。 中はレンジでやわらかく、表面はグリルでカリッとおいしく焼き上げます。

ナノスチーム 27 鶏のハーブ焼き の使いかた

付属品は目的にあったものを使う。 (33ページ参照)




(例) 27鶏のハーブ焼きの場合

給水タンクをセット して食品を入れる

給水タンクのセットは13ページ を参照します。

※テーブルプレートが加熱室底面にセット されていることを確認します。 セットされていない場合、表示窓に 「【♀♀」が表示され、加熱できません。



(鶏のハーブ焼きの場合) (88ページ参照)

(ナノスチーム)キーを押す

表示窓に[27]が表示されます。 ■ (ナノスチーム) キーが点灯し、スタートの

ランプが点滅します。



庫内灯が点灯し、加熱が始まります。





途中で変わる



途中で変わる

[オート]ナノスチーム 分


終了音が鳴ったら食品 を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、 加熱が終ります。

※表示の時間は一例です。

焼網をテーブルプレートにセットするときは

テーブルプレート四隅凸部の内側にセットします。焼網が、 加熱室奥面と接触すると、スパーク(火花)が発生して抗菌 脱臭コートが損傷します。




ナノスチーム 27鶏のハーブ焼き のコツは88ページを 参照します。

ナノスチーム

ナノスチーム(スーパーヘルシー) 27 鶏のハーブ焼き 30 ヒレカツ 33 焼き豚 36 コンフィチュール 28 鶏のからあげ 31 スペアリブ 34 オーブン天ぶら 37 冷蔵食品バリッと 29 エピフライ 32 ローストビーフ 35 焼 き 魚 38 冷凍食品バリッと

天かすや煎りパン粉を使った揚げものは ナノスチーム で 表面カラっと揚げたてに。焼き魚は塩分を落としてヘルシーに。

付属品は目的にあった ものを使う。 (33ページ参照)




(例) 30ヒレカツ の場合

給水タンクをセット して食品を入れる

給水タンクのセットは13ページ を参照します。

※テーブルプレートが加熱室底面にセット されていることを確認します。

セットされていない場合、表示窓に 「【♀♀」が表示され、加熱できません。



(ヒレカツの場合) (87ページ参照)

、 ナノスチーム。 **キーを**押す

表示窓に[27]が表示されます。

■ (ナノスチーム) キーが点灯し、スタートの ランプが点滅します。

[オート] ナノスチーム グリルレンジオーブン 強 27

ダイヤルを回しオートメニュ -番号を選ぶ

表示窓の番号をオートメニューの番号 に合わせます。

■スタートのランプが点滅します。

[オート] ナノスチーム オーブン 強 グリル

ーを押す

庫内灯が点灯し、加熱が始まり ます。

[オート]ナノスチーム

■ 途中で変わる



■ 途中で変わる



終了音が鳴ったら食品 を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、 加熱が終ります。

※表示の時間は一例です。

ナ

スチ

32

使

た

ナノスチーム


ナノスチーム (スーパーヘルシー) Nano Steam 300°C 27 裏のハーブ焼き 30 ヒレカッ 33 焼き豚 36 コンフィチュール 28 裏のからあげ 31 スペアリブ 34 オープン天ぶら 37 冷蔵食品バリッと 29 エビフライ 32 ローストピーフ 35 焼き魚 38 冷凍食品パリッと

ナノスチーム 36コンフィチュール の使いかた

(例) 36コンフィチュール の場合

給水タンクをセット して食品を入れる

して食品を入れる 給水タンクのセットは13ページ を参照します。 ※テーブルプレートが加熱室底面にセットされていることを確認します。 セットされていない場合、表示窓に「【 C 】」が表示され、加熱できません。



(コンフィチュールの場合) (112・113ページ参照)

1 (ナノスチーム) キーを押す

表示窓に「27」が表示されます。

■ *ナノスチーム* キーが点灯し、スタートの ランプが点滅します。



ダイヤルを回しオートメニュ 一番号に合わせる 表示窓の番号をオートメニューの番号 に合わせます。

■スタートのランプが点滅します。

[オートトナノスチーム レンジオープン 強 中 **・** 弱

まーを押す

庫内灯が点灯し、加熱が始まり ます。



→ 途中で変わる



▶ 途中で変わる



■ 途中で変わる

■ 途中で変わる

終了音が鳴ったら食品 を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、 加熱が終ります。

※表示の時間は一例です。

ナノスチーム 36コンフィチュール のコツは113ページを参照します。

ナノスチームメニューを 上手に仕上げるために

| 必ず給水タンクに水を満水ラインまで入れて | 加熱します。

給水タンクに水が入っていないと"給水"が表示され、 上手に仕上がりません。

調理する分量や材料は

クッキングガイドを参照し、材料や分量を守ってください。 適量でないと上手に仕上がらないことがあります。

クッキングガイドに記載しているメニューのなかで 標準量とは、一度に作れる分量の目安です。

使用する付属品や容器は

使用する付属品や容器が違うと上手に仕上がらないことがあります。クッキングガイドを参照してください。また、グラム・ポジションシステムが働きます。分量に合った大きさの容器を使ってください。

オートメニューで作れるものは

クッキングガイドに記載してある料理以外は、オートメニューで上手に仕上がらないことがあります。おこのみ操作で加熱時間を設定して様子を見ながら加熱してください。

加熱中にドアを開けると

上手に仕上がらないことがあります。

オートメニューでできる分量は

クッキングガイドに表示している分量です。食品 100g未満の分量はオートメニューではできません。おこのみ操作で加熱時間を設定して様子を見ながら加熱してください。(34・62・63ページ参照)

追加加熱はおこのみ操作で

オートメニューで追加加熱すると、加 熱しすぎになります。おこのみ操作で 加熱時間を設定し、様子を見ながら加 熱してください。



オートメニューと表示

ナノスチーム

27鶏のハーブ焼き

	30 /				
オートメニュー	表示窓の表示	加熱方法	使用する付属品		
27鶏のハーブ焼き	オーリナノステーム グリルレンジオーブン 強 中・ 第	レンジ オープン 大子―ム グリル			
28鶏のからあげ	(2-Hナノスチーム グリルレンジオーブン 強 中 中 別	レンジ <mark>オープン</mark> 大子」 グリル			
29エビフライ	(2+1ナノスチーム グリル オーブン 強 中・ 報	ナノスチーム オーブン グリル			
30ヒレカツ	(オーサナノステーム グリル オープン 雅 中 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	ナノスチーム オーブン グリル			
31スペアリブ	(オーリナノステーム グリルレンジオーブン 様 サー 第	レンジ <mark>オープン</mark> プリル	(焼網)		
32ローストビーフ	(オーサナノステーム グリルレンジオーブン 類 中 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	レンジ オープン ズナーム グリル			
33焼き豚	(3十)ナノスチーム グリルレンジオープン 雅 中 ・ 弱	レンジ オープン ナノーム グリル			
34オーブン天ぷら	(カートナノスチーム グリル オーブン 雑 中 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	ナノスチーム オーブン グリル			
35焼 き 魚	(2-1/17/25-14 グリル 強 中・ 35 弱	ナノスチーム グリル	(角皿1枚)		
36コンフィチュール	(オ リナノスチーム レンジオープン 強 中 中 3	ナノスチーム レンジ オーブン	(テーブルプレートの 中央に容器を置きます。)		
37冷蔵食品パリッと	(オ カナノスチーム グリルレンジオープン 強 中■ 3 の 弱	レンジ オープン ナメーム グリル	(焼網)		
38冷凍食品パリッと	(オ· 	レンジ オープン 交子—A グリル			